

RATTAD

RATASTE PAIGALDUS

Rattapoltide pingutusmoment, rehvirõhud ja õige järjekord.

2 LK VERSIOON **10/2026**

Trailermate OÜ
Tule 29, Saue, Harjumaa
+372 5300 0872 · info@trailermate.ee · trailermate.ee

NO BULLSHIT.
JUST BEST TRAILERS.

Kõigi Trailermate haagiste rattad paigaldatakse ühtemoodi. Õigesti paigaldatud ja pingutatud ratas on haagise ohutuse alus.

RATTAPOLDID	PINGUTUSMOMENT
M12×1,5	**80–90 Nm**

01 PAIGALDAMINE

01	Rakenda seisupidur või aseta teistele ratastele tõkiskingad.
02	Tõsta haagis üles: aseta tungraud silla kinnitusplaadi alla. Kaheteljelisel haagisel aseta tungraud alati tagumise telje alla.
03	Pane ratas kohale ja keera poldid käega kinni.
04	Pinguta poldid momendivõtmega ristamisi, mitte ringiratast.
05	Lase haagis maha ja kontrolli pingutust veel kord.
06	Kontrolli rehvirõhku: R13/R14 rehvidel 2,5 bar, R13C/R14C rehvidel 2,6–4,5 bar.
07	Tee proovisõit selleks sobivas kohas. Pärast proovisõitu kontrolli poltide pingutust ja vajadusel pinguta.

NB!
Pärast esimest 500 km kontrolli uuesti kõigi rattapoltide pingutust. Ära ületa lubatud pingutusmomenti.

02 REHVID

- Kasuta sama tüüpi ja mõõdus rehve, mis haagisele tehases paigaldati. Rehvide mõõdud ja indeksid on kasutus- ja hooldusjuhendis.
- Ühe telje rehvid peavad olema sama tüüpi ja sarnase kulumisega.
- Piduritega haagistel (O2) on talvel nõutud talverehvid (M+S või naastrehvid), mis on samaliigilised vedava auto rehvidega.

KÜSIMUSED JA VARUOSAD
Trailermate OÜ · Tule 29, Saue, Harjumaa
+372 5300 0872 · info@trailermate.ee · trailermate.ee

„KÄRU“ KEERAMISEKS LEIAD KÕIK MEILT!